



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN del SoundBarricade

PREPARACIÓN DEL PISO

El subsuelo debe estar nivelado, limpio y seco, sin clavos ni grapas que sobresalgan. La tasa de emisión de humedad del subsuelo de hormigón no puede superar las 3 libras (1.36 kg)/1.000 pies cuadrados (92.90 m²) cada 24 horas, de acuerdo con la normativa ASTM F1869. Si las emisiones de humedad superan este nivel, puede ser necesaria una barrera contra la humedad adicional.

ACLIMATAR EL CONTRAPISO DURANTE UN MÍNIMO DE 24 HORAS ANTES DE LA INSTALACIÓN. LA HUMEDAD RELATIVA NO DEBE SUPERAR EL 65 %.

INSTALACIÓN FLOTANTE

1. Desenrolle el contrapiso con el lado de tela hacia arriba y paralela a la pared, en la dirección opuesta a la que se instalará el revestimiento del piso.
2. Recorte el contrapiso para ajustarlo al subsuelo, dejando un espacio de 1" (2.5 cm) en cada pared.
3. Extienda la siguiente sección de contrapiso de la misma manera, asegurándose de que las costuras queden juntas pero no superpuestas, y una las costuras con una cinta de adhesión potente de 2" (5 cm) de ancho.
4. Instale el revestimiento del piso siguiendo loslineamientos del fabricante.

INSTALACIÓN CON CLAVOS

1. Desenrolle el contrapiso con el lado de tela hacia arriba y paralela a la pared, en la dirección opuesta a la que se instalará el revestimiento del piso.
2. Recorte el contrapiso para ajustarlo al subsuelo, dejando un espacio de 1" (2.5 cm) en cada pared.
3. Extienda la siguiente sección de contrapiso de la misma manera, asegurándose de que las costuras queden juntas pero no superpuestas, y una las costuras con una cinta de adhesión potente de 2" (5 cm) de ancho.
4. Instale el revestimiento del piso siguiendo loslineamientos del fabricante.

ASEGÚRESE DE AJUSTAR LA PRESIÓN DE AIRE AL USAR UNA PISTOLA DE CLAVOS DE MODO QUE EL CLAVO O LA GRAPA QUEDEN FIRMEMENTE COLOCADOS, PERO SIN COMPRIMIR TOTALMENTE EL CONTRAPISO.

INSTALACIÓN DE DOBLE ADHERENCIA

Contrapiso del subsuelo

Deben utilizarse adhesivos para pisos de primera calidad. Los adhesivos adecuados pueden obtenerse de una amplia gama de fabricantes. Antes de la instalación, póngase en contacto con el fabricante del adhesivo para verificar la compatibilidad o consulte la lista de adhesivos aprobados disponible en www.robertsconsolidated.com

Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante del adhesivo en cuanto al tamaño de la llana, y todas las directrices de obra e instrucciones. de instalación.

1. Desenrolle el contrapiso con el lado de tela hacia arriba y paralela a la pared, en la dirección opuesta a la que se instalará el revestimiento del piso.
2. Recorte el contrapiso para ajustarlo al subsuelo, dejando un espacio de 1" (2.5 cm) en cada pared.
3. Extienda la siguiente sección de contrapiso de la misma manera, asegurándose de que las costuras queden juntas pero no superpuestas.
4. Comience a aplicar el adhesivo sobre el subsuelo levantando el contrapiso cortado a medida. Asegúrese de utilizar el tamaño de llana recomendado por el fabricante del adhesivo. Deje que el adhesivo se vuelva pegajoso antes de colocar el contrapiso (**NO COLOQUE EL CONTRAPISO CON EL ADHESIVO HÚMEDO**) y tenga cuidado de no dejar burbujas.

5. Pase un rodillo de 35 lb. (15.87 kg) en ambas direcciones para asegurar una adherencia adecuada.
6. Repita los pasos 3 y 4 para toda la instalación.
7. Deje que transcurra el tiempo recomendado para el curado del adhesivo antes de caminar o colocar cualquier cosa sobre el contrapiso instalado.
8. Instale el revestimiento del piso siguiendo las instrucciones del fabricante.

Nota: Al instalar baldosas o planchas de pisos vinílicos, asegúrese de que el adhesivo esté pegajoso al tacto antes de instalar el piso sobre el subsuelo. NO COLOQUE LOS PRODUCTOS SOBRE EL CONTRAPISO HÚMEDO.

NO COLOQUE LOS PRODUCTOS SOBRE EL CONTRAPISO HÚMEDO.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: TENGA EN CUENTA QUE EL CONTRAPISO NO ESTÁ DISEÑADO PARA CONTRARRESTAR EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL DEL PISO NI LOS CAMBIOS DE ANCHO O LONGITUD DEBIDOS A FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA FUERA DEL RANGO ACEPTABLE ESPECIFICADO POR LOS FABRICANTES DEL PISO. KRAUS NO APROBARÁ NI ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO RESULTANTE DEL AHUECAMIENTO, FORMACIÓN DE PICOS, DISTORSIÓN NI OTRAS DEFORMACIONES DE LOS TABLONES O LOSETAS DEL PISO.

NO COLOQUE EL CONTRAPISO NI LOS MATERIALES DEL PISO EN EL ADHESIVO SI ESTE TODAVÍA ESTÁ HÚMEDO. ASEGÚRESE DE QUE EL ADHESIVO ESTÉ BIEN FRAGUADO Y PEGAJOSO AL TACTO ANTES DE LA APLICACIÓN, DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE FALLOS COMO LA SEPARACIÓN DE LOS TABLONES O LOSETAS O LA FORMACIÓN DE CAVIDADES, PICOS U OTRAS DEFORMACIONES.

SOLO DEBEN UTILIZARSE ADHESIVOS APROBADOS Y PROBADOS.

Adhesivos aprobados para: Losetas y tablones vinílicos de lujo como ROBERTS 6300, 7000 y 7350.