


# Couteaux à tapis

10-146-3  
10-152-3

**COUPEAU À ENDOS  
COUSSINÉ**  
10-146-3




Profil à haute visibilité

Acier inoxydable robuste

Poignées ergonomiques

**COUPEAU POUR  
VELOURS BOUCLÉ**  
10-152-3



Support direct pour garder les lames en place

15 lames de rechange  
incluses avec les modèles  
10-146-3 et 10-152-3



Scannez ici pour  
INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES



L'assortiment de couteaux à tapis ROBERTS® permet aux utilisateurs de couper la plupart des tapis rapidement et efficacement. Ces couteaux possèdent des fentes à deux lames pour couper près du rebord des poils. Ils permettent de couper le haut ou le bas du tapis. Les vis moletées permettent de remplacer la lame rapidement et sans outil. Ces couteaux à tapis sont conçus par des experts pour l'installation de tapis, mais ils peuvent également être utilisés pour retirer le tapis.

## LISTE DES PIÈCES

10-146-3

PIÈCE	DESCRIPTION
10-146-03	Boutons pour couteau (paquet de 12)